

Xprinter 打印机 Linux 驱动安装方法


一：驱动解压后的所有文件放入一个空的文件夹中如图：



二：按 F4 或在开始菜单进入终端输入 ls 回车后如下图（如果不同，用 cd 命令进入所在文件夹输入 ls 回车）


```
root@bogon:~/Desktop/POS printer/Xprinter-linux-80 - Shell - Konsole <2>
[root@bogon Xprinter-linux-80]# ls
http_%2f%2f127.0.0.1_631.desktop http_%2f%2flocalhost_631.... Xprinter-80
[root@bogon Xprinter-linux-80]#
```

三：安装驱动（./Xprinter-80）如图：



驱动安装完成

四：打印机设置（1、在浏览器上输入 <http://localhost:631>,或 <http://127.0.0.1:631>
2、打开打印机设置的网址链接（注：二选一）



, \"/>, and space)' is below the Name field, and '(Human-readable location such as \"Lab 1\")' is below the Location field, and '(Human-readable description such as \"HP LaserJet with Duplexer\")' is below the Description field."/>

Home Administration Classes Documentation/Help

Add New Printer

Name: 打印机名称 (必填)
(May contain any printable characters except "/", "#", and space)

Location:
(Human-readable location such as "Lab 1")

Description:
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

继续

五：端口选择如下：


Device for XP-80

Device:

- AppSocket/HP JetDirect
- Backend Error Handler
- Internet Printing Protocol (http)
- Internet Printing Protocol (ipp)
- LPD/LPR Host or Printer
- LPD/LPR Host or Printer
- LPT #1
- Parallel Port #1
- Parallel Port #1 (CANON)
- Parallel Port #1 (EPSON)

网口

并口



六：选择网口点继续如下图：



Make/Manufacturer for XP-80

Make:

- HP
- IBM
- Imagen
- Infotec
- J-speed
- Kodak
- Kyocera
- Kyocera Mita
- Lanier
- Lexmark

选择打印机公司
驱动安装过一次后
可以选择

Continue

继续

Or Provide a PPD File:

Add Printer

授权对话框

您需要提供用户名和密码来访问这个站点。

站点: CUPS 在 localhost

用户名(U):

密码(P):

保存密码(K)

确定(O) 取消(C)


linux用户名

对应的密码


七：出现如下页面，增加打印机成功




自动进入下一个页面，此页面是打印机参数设置，可默认配置，也可根据所需选择，如图：




八：打印测试：



选择刚安装好的打印机：



打印驱动测试页如下：



打印文本，或打印测试页成功就说明打印机驱动安装完成

如有疑问请拨打芯燁全国热线：4006-139-828

